

De plus il est indispensable :

Dans tous les cas, vis à vis du risque incendie :

- Extincteur à proximité du local (9) et facilement accessible,
- Poste d'eau à proximité et hors du local (10)
- Installations électriques en bon état selon norme UTE, NF C15-100 (3)
- Matières absorbantes : sciure, sable (8) avec des pelles. Cela permettra de récupérer les produits renversés accidentellement car au niveau de la « loi sur l'eau », tout déversement direct vers le réseau d'égout ou le milieu naturel doit être impossible.
- Caillebotis pour isoler les produits du sol (6).

Et il est recommandé :

- Vestiaire à proximité si présence de salarié.
- Local éloigné des habitations (11)
- Sol cimenté (5) avec système étanche de rétention d'eau et autres liquides (15)
- Les fongicides, herbicides et insecticides sont rangés séparément (14) sur des étagères imperméables, fixées et à hauteur d'homme.
- Portes s'ouvrant vers l'extérieur : 1 vers le vestiaire (17) et/ou 1 suffisamment large pour rentrer avec des palettes
- Une liste des produits en stocks afin d'avoir une gestion des stocks cohérente.

ATTENTION SI DES PRODUITS T+ ou T SONT STOCKES:

Pour les produits toxiques T les quantités maximales autorisées sans classement (NS) sont (rubrique 1131):

- ☐ pour les solides : inférieures à 5000Kg
- ☐ pour les liquides : inférieures à 1000Kg

Pour les produits très toxiques T+ les quantités maximales autorisées sans classement (NS) sont (rubrique 1111):

- ☐ pour les solides : inférieures à 200Kg
- ☐ pour les liquides : jusqu'à 50Kg

Cependant selon la circulaire DPPR /SEI du 4 avril 1995 afin de ne pas classer des stockages de courte durée pour le traitement des cultures il a été décidé après concertation avec la profession qu'il serait admis au sein de l'exploitation agricole la présence de une tonne maximum de produits très toxiques pendant la durée du traitement et au plus pendant 10 jours .

